



Sectionneur de conducteur neutre à cavalier 160A

R-NT

Architecture

| | |
|------------------|-----------------|
| Mode de fixation | Rail conducteur |
|------------------|-----------------|

Intensité du courant

| | |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 160 A |
|-------------------------|-------|

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|-----|
| Adapté à un usage extérieur | non |
|-----------------------------|-----|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP00 |
| Sans halogène | oui |